



Dakikalar içinde 4-log dezenfeksiyon

Mini UV-C dezenfeksiyon odası

Philips mini UV-C dezenfeksiyon kabini (UVCC090), fare, klavye, kulaklıklar ve uzaktan kumandalar gibi küçük eşyaları, paylaşılan cihazları veya çok sayıda insanın dokunduğu nesnelere dezenfekte etmek için ideal çözümü sağlar. Basitçe ifade etmek gerekirse eşyaları mini odaya koyun ve sonra nesnelere UV-C ışığına maruz bırakmak için zamanlayıcıyı önerilen dezenfeksiyon şemasına göre ayarlayın. Mini UV-C dezenfeksiyon kabini, hafif olması nedeniyle birçok farklı alana yerleştirilebilir. Tasarımı ve taşınabilir boyutu ile müşterileriniz, konuklarınız ve çalışanlarınıza konaklama, ofis ve perakende bölümlerindeki birden fazla alanda ek koruma sunmak için benzersiz bir dezenfekte çözümü sağlamış olursunuz. Bu UV-C dezenfeksiyon kabini tıbbi cihaz olarak onaylanmamış ve/veya sertifikalandırılmamıştır.

Faydaları

- Dokunmatik panel ile zaman ayarı ve dezenfeksiyon süresi kontrolü kolaydır: Farklı boyutlardaki objelerin dezenfeksiyonu için 180 sn./300 sn./600 sn./900 sn.
- Otel misafir odalarına, resepsiyon alanlarına ve ofis çalışma alanlarına kolayca uyacak modern tasarım, taşınabilir boyut ve hafiflik.
- Yanlışlıkla kapı açıldığında UVC'ye maruz kalmayı önleyen manyetik anahtar da dahil dezenfeksiyonu güvenli hale getirmeye yönelik gelişmiş özellikler.

Özellikler

- Gömülü yüksek yansıtımlı metal plaka sayesinde tüm yönlerden UV-C ışınma kapsamı ile dezenfekte etmek için tasarlanmıştır.
- İki küçük pencere, dezenfeksiyon işlemini takip etmeyi sağlar.
- Philips 253,7 nm UV-C tüpü kullanım esnasında ozon yaymaz.

Uygulama

- Konaklama
- Ofis

Mini UV-C dezenfeksiyon odası

Güvenlik ve uyarılar

- **TEHLİKE:** Diğer dezenfeksiyon sistemleri gibi UV-C lambaları ve cihazları da doğru şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. UV-C'ye doğrudan maruz kalmak tehlikeli olabilir ve ciltte güneş yanması benzeri tepkiler ile korneada ciddi hasara yol açabilir. Philips UV-C ürünleri yalnızca yetkili ortaklar tarafından satılmalı, uzmanlar tarafından sıkı güvenlik ve yasal gerekliliklerimize uygun olarak kurulmalıdır. UV-C ürünlerimiz, ölüme, kişisel yaralanmaya ve/veya çevrenin zarar görmesine neden olabilecek ve/veya yol açabilecek uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanılmamalıdır.**SORUMLULUK REDDİ:**Mini UV-C dezenfeksiyon kabininin belirli virüs, bakteri, protozoa, mantar ve diğer zararlı mikro organizmaların etkisiz hale getirilmesindeki etkinliği, aşağıda "Avantajlar" başlığında açıklandığı gibidir. Signify ve şirketler grubu, mini UV-C dezenfeksiyon kabininin kullanımının herhangi bir kullanıcıyı herhangi bir virüs, bakteri, protozoa, mantar, hastalık veya rahatsızlık ile enfeksiyondan ve/veya kirlenmeden koruyacağına veya önleyeceğine dair söz veya garanti vermez. Mini UV-C dezenfeksiyon kabini tıbbi cihazları dezenfekte etmek için onaylı değildir, tıbbi uygulama amaçlı olarak tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır. Signify ve şirketler grubu, mini UV-C dezenfeksiyon kabininin satışı, dağıtımı veya herhangi bir şekilde kullanıma sunulması ile ilgili sözleşmelerde belirtildiği gibi, mini UV-C dezenfeksiyon kabininin, her biri bu belgede "Uygulama" başlığı altındaki kullanım kılavuzları ve/veya montaj talimatlarında açıklanan, kullanım amaçları dışında veya montaj ve çalıştırma talimatlarına aykırı herhangi bir şekilde kullanımından kaynaklanabilecek veya bunlarla ilgili olabilecek herhangi bir iddia veya hasar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

Versions

