



# Ampul:

## TUV PL-S

Kompakt tek uçlu düşük basınç cıva buharlı deşarj ampulleri

### Faydaları

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
- Good environmental choice because of lowest amount of mercury

### Özellikler

- Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radyasyonu yayma
- Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer
- Yararlı UV-C elektrik enerjisinin korumalı iç kaplama aşınma payı seviyeleri
- PL-S ampul kabında hemen hemen anında başlatma için özel bir starter vardır
- Ampuldeki uyarı işareti UV-C radyasyon elektrik enerjisini gösterir

### Uygulama

- Bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları öldürme ya da etkisiz hale getirme
- Hastanelerde, bakteriyel araştırmalarda ve farmasötik ortamlarda ve mandıralar, bira fabrikaları ve fırınlar gibi yiyecek endüstrilerinde hava, su ve yüzey dezenfeksiyonu
- İçme suyu, atık su, yüzme havuzları, klima sistemleri, soğutma odaları, ambalaj maddeleri vb.nin sterilizasyonu
- Çeşitli fotokimyasal işlemlerde kullanılır

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

## TUV PL-S

### Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom) 3,0 mg

### Genel Bilgiler

Kullanım Ömrü (Nom) 9000 h

Ana Uygulama Dezenfeksiyon

### Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu TUV

Renk Kodlaması -

Kullanım Ömründeki Lümen Azalması 20 %

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Biçimi 2xT12

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
18825400	TUV PL-S 7W/2P 1CT/ 5X10CC	0,175 A	46 V	7,1 W
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/ 6X10BOX	0,17 A	60 V	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
86723080	TUV PL-S 13W/2P 1CT/ 6X10BOX	0,29 A	56 V	13,0 W

### Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
18825400	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	G23
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	G23

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
86723080	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	GX23

### UV

Order Code	Full Product Name	UV-B Işıması
18825400	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	1,7 W
61824580	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	2,3 W

Order Code	Full Product Name	UV-B Işıması
86723080	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	3,5 W

