



Ev hissini sokağa taşır

TownTune Merkezi Üstten Montaj

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanlar için hazırlanmış bir aydınlatma armatürü ailesi olarak TownTune; performans, ışık kalitesi ve kontrol açısından yakın zamandaki tüm aydınlatma yeniliklerini sunar. Philips TownTune ailesi üç üyeden oluşur: merkezi üstten montajlı model, asimetrik direğe yandan montajlı bir model, ve lyre braket ile üstten montaj braketi kullanan bir model. Bu üç modelin her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir. Bu seçeneklerin mevcut olmasıyla şehre özel bir aydınlatma imzası oluşturulabilir ve bölgelere ve şehirlere ayırt edilebilir bir kimlik kazandırılabilir. Aydınlatma armatürü ailesinde ayrıca, kurulum ve bakım işlemlerini desteklemenin yanı sıra aydınlatma öğelerini ve yedek parçaları içeren dijital kitaplığın oluşturulmasına olanak tanıyan QR kod tabanlı Philips Service Tag bulunur. TownTune, özel Ledgine Optimized optik seçenekleri sayesinde her zaman doğru aydınlatma seviyesini garanti eder. Üstelik SR (System Ready) özelliği sayesinde TownTune ürün ailesine çeşitli sensör bağlantılarını kolayca soketler üzerinden yapılabilir.

Faydaları

- Özel olarak tasarlanmış çanağı ile kentsel alanlarda görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri sunar
- Yalın, saf tasarım ürünlerin şehirlere ile bütünleşmesini mümkün kılar ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde özelleştirilebilir. TownTune aydınlatma armatürleri gündüzleri de kent mobilyasının bir parçası haline gelebilecek benzersiz bir ışık imzası oluşturmasına olanak sağlar.
- Geniş bir uygulama kapsamına sahiptir ve en yeni Ledgine LED platformunu kullanarak ve çok çeşitli ışık dağılımlarına erişim sağlayarak mükemmel performans sunar
- Philips Service Tag sayesinde servis kolaylığı ve Philips SR (System Ready) soketi ile donatılmış olarak aydınlatma kontrolü ve yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır

TownTune Merkezi Üstten Montaj

Özellikler

- Optimize edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Philips Ledgine optimize edilmiş platform ile sağlanan mükemmel ışık kalitesi
- Muhafaza için farklı şekil seçeneği (konik, kubbe), dekoratif halka ve renk seçeneği (şeffaf ve altın sarısı)
- LumiStep, DynaDimmer ve Lineswitch gibi bağımsız aydınlatma kontrolleriyle ve Interact City gibi gelişmiş sistem ve yazılım uygulamasıyla eşleştirilmeye hazır
- 600 lümeden 12.000 lümeneye kadar geniş bir yelpazede lümen paketi seçeneği
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 K (sıcak beyaz) veya 4000 K (doğal beyaz)
- 100.000 saatlik faydalı lümen ömrü L80'e göre

Uygulama

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri

Versions



TownTune Merkezi Üstten Montaj

-	
5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	10%
Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	Philips standard surge protection level kV
Genel Bilgiler	
CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	PC-UV
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	F
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Ürün Ailesi Kodu	BDP260
Işık Teknik Ayrıntıları	
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Direk üstü standart eğim açısı	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Renk	Dark gray

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	Evet
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Evet
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	Hayır
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	Hayır

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılması	Işık kaynağı rengi	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830 sıcak beyaz	LED39	Orta dağıtım 50
49028700	BDP260 LED14-4S/740	7° - 52° x 150°	740 nötr beyaz	LED14	Geniş dağıtım 10

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılması	Işık kaynağı rengi	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
49028700	BDP260 LED14-4S/740	7° - 52° x 150°	740 nötr beyaz	LED14	Geniş dağıtım 10
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	23° - 8° x 152°	830 sıcak beyaz	LED35	Geniş dağıtım 50
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	4° - 57° x 149°	740 nötr beyaz	LED79	Orta dağıtım 30

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
49024900	BDP260 LED39-4S/830	3000 K	>80	2546 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
49024900	BDP260 LED39-4S/830	3000 K	>80	2546 lm

TownTune Merkezi Üstten Montaj

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	4000 K	>70	1078 lm
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	3000 K	>80	2380 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	4000 K	>70	5760 lm

